WC4-804
MAKAROV



1-01	Frame(L)	1	3-02	BB Holder	1
1-02	Frame(R)	1	3-04	Internal Barrel	1
1-03	Muzzle	1	3-07	BB Pusher	1
1-04	Grip	1	4-01	Hammer	1
1-05	Trigger Guard	1	4-02	Attacked Block	1
1-06	Trigger	1	5-01	Mag. Body	1
1-08	Safety	1	5-02	Mag. Cover	1
1-10	Hammer Stopper	1	5-03	BB Follwer	1
1-11	Safety Parts	1	5-04	Mag. Spring	1
1-12	Trigger Connector	1	5-05	Mag. Stopper	1
1-13	Grip Loop	1	5-06	Mag. Stopper Spring	1
1-14	Axis	1	7-01	Valve Chamber	1
1-15	Axis	1	7-02	Valve Seal	1
1-16	Screw	7	7-03	Piercer Seal	1
1-17	Spring Bar	2	7-04	Seal	1
1-20	Hammer Spring	1	7-05	Valve Cover	1
1-21	Trigger Spring	1	7-06	O-ring	1
1-22	Hammer Stopper Spring	1	7-07	Valve	1
1-23	Trigger Guard Spring	1	7-08	O-ring	1
1-25	Screw	1	7-09	Filter	1
1-27	Piercing Level Screw	1	7-10	Piercer	1
1-28	O-ring	1	7-11	Fixing Ring	1
8A	Knob Combination	1	7-12	Washer	1
3-01	BB Carry Parts	1	7-13	Valve Spring	1